

Návod k použití

FASTIME 27

Vodotěsné stopky s hodinami, dvěma nezávislými odpočty a pamětí na 80 záznamů.


Tlačítko B
(historie a průměry)

Tlačítko A
(mezičas/
nulování/
nastavení)



Tlačítko C
(start/stop)

Tlačítko M
(volba módu)



Děkujeme Vám za zakoupení stopek Fastime 27. Do rukou se Vám dostává promyšlený a kvalitní produkt určený primárně pro sportovní využití. Stopky se vyznačují konstrukcí z pevného plastu, vodotěsností, odolností proti nárazu, výborně čitelným displejem a funkcemi, které jako aktivní sportovci rozhodně oceníte.

Mód hodin (Mód I.)

V módu zobrazení hodin bude na displeji stopek zobrazen den v týdnu, nastavení budíku, datum a rok a aktuální čas s přesností na celé sekundy.

Aktivní tlačítka

- "M" pro přechod do Módu II.
- "A" - podržte 3 vteřiny pro nastavení data / času / budíku - "C" mění blikající hodnotu
- "B" - zapíná a vypíná akustické upozornění budíku

Mód pokročilé stopky (Mód II.)

Mód pokročilých stopek s měřením času jednotlivých kol a mezičasů. Stopky měří s přesností 1/100 sekundy.

Aktivní tlačítka

- "M" pro přechod do Módu III.
- "C" start / stop / pokračován měření
- "A" při běžícím měření: uloží čas jednotlivého kola
 - první řádek zobrazuje počet dokončených kol
 - druhý řádek zobrazuje čas posledního kola
 - třetí řádek zobrazuje mezisoučet všech zatím odjetých kol
 - čtvrtý řádek zobrazuje běžící čas

Návod k použití

FASTIME 27

- "A" při zastaveném měření: maže výsledky měření
- "B" při zastaveném měření: Prohlížení výsledků (opakovaný stisk přejde na další položku)
 - AVE - průměrný čas na jedno kolo
 - BES - nejlepší čas kola
 - SLO - nejhorší čas kola
 - "A" - listování mezi jednotlivými časy - přechod vpřed (od prvního k poslednímu kolu)
 - "C" - listování mezi jednotlivými časy - přechod vzad (od posledního k prvnímu kolu)
 - První stisknutí "A" zobrazí jednotlivá naměřená kola, seznam je zakončen zobrazením celkového dosaženého času na posledním řádku.
- Stisknutí "M" ukončí režim prohlížení výsledků a vrátí se do módu II.

Stopky ukládají měření posledních 80 kol bez ohledu na počet dokončených měření. Výsledky zůstanou uloženy i po smazání aktuálně naměřeného času ze stopek.

Mód časovačů (Mód III.)

Mód dvou vzájemně propojitelných časovačů. Stopky měří s přesností 1/100 sekundy.

Aktivní tlačítka

- "M" pro přechod do Módu IV.
- "A" - držení 3 vteřiny - nastavení časovačů pro odpočet (hodiny, minuty, vteřiny), kdy "C" zvyšuje hodnotu a opětovný stisk "A" znamená přechod na další položku. "M" uloží nastavení.
Upozornění: změna nastavení časovače provede smazání předchozí nastavené hodnoty.
- "C" - Start / stop

Po spuštění časovač 1 běží od nastaveného času k nule. Následně zvukovým signálem ohlásí doběh času do nuly a, pokud je nastaven, spustí časovač 2. Po doběhu časovače na nulu se běh časovače opakuje. Vpravo dole je zobrazeno množství dokončených cyklů.

Mód tempa - Pacer (Mód IV.)

Mód pro trénink, ve kterém hodinky pípnutím udávají nastavené tempo (obdoba metronomu).

Aktivní tlačítka

- "M" pro přechod do Módu I.
- "A" nastaví počet pípnutí za minutu - opakovaným stiskem od hodnoty 10 do 320. Po zastavení opakovaním stiskem "C" maže výsledek a nastaví měření zpět do nuly. Další stisk pak umožní nové nastavení frekvence pípnutí.
- "C" rozběhně / zastaví tempování - vpravo zobrazuje počet "odpípnutí"

Plný reset stopek: Stiskněte všechna 4 tlačítka najednou a podržte 2 sekundy.

Obsah balení: Stopky Fastime 27, baterie v blistru, šňůrka na krk, návod k použití

Stopky používají knoflíkovou baterii typu CR2032.

Výměnu baterie rádi provedeme zdarma v RZ1.cz.

Dovozce do ČR:
RZ1 Rally Shop
TITIO s.r.o.
U První Baterie 5
16200 Praha

Výrobce:
AST Limited
1b Kilwardby Street,
LE65 2FR Ashby-de-la-Zouch,
Velká Británie

Kompletováno v Číně